



## **Manual de usuario**

Diseño Industrial Registrado Nº de Registro 975704

En estas páginas están las instrucciones de uso y cuidados necesarios del Pound. Un dispositivo robusto, fiable y fácil de usar. Seguir las siguientes indicaciones servirá para asegurar que disfrutes al máximo de este equipo durante mucho tiempo.

## Seguridad y cuidados

Evitar ambientes muy calientes o fríos, la humedad excesiva y los cambios de temperatura. En exteriores, colocar siempre a la sombra, evitando los rayos de sol directos. Los ambientes con mucho humo o polvo pueden dañar también el equipo.

Limpiar con un paño suave, utilizando un producto limpiacristales sin disolventes. La superficie transparente es resistente, pero tratarla sin el debido cuidado hará aparecer arañazos que perjudican su aspecto.

No mantenerlo conectado a la corriente eléctrica de forma indefinida, para asegurar la duración de la vida de la batería.

Aunque es un dispositivo portátil, trátalo con cuidado. Evitar golpes, y vibraciones. No colocar objetos pesados en la parte superior.

No manipularlo con las manos mojadas cerca de recintos con agua. Aunque la tensión de trabajo es baja (12v) el equipo puede dañarse irreversiblemente,. También pueden producirse cortocircuitos peligrosos.

## Instrucciones de uso

**Encendido y apagado:** El mando frontal enciende y apaga el equipo, encendiéndose el indicador verde. De no ser así, comprobar:



1. La batería necesita carga. Al conectar el cargador a la corriente y al equipo, la luz se encenderá. El Pound puede utilizarse mientras se carga la batería.
2. Hay que cambiar el fusible de protección. Junto a la entrada de corriente para carga, está el portafusibles. Desatornillar para acceder al fusible y sustituirlo por otro fusible del mismo tipo y valor.

**Emparejar con un reproductor Bluetooth:** Al encender el Pound, el equipo queda en espera de otro dispositivo bluetooth. Desde el reproductor de música (Iphone, Tablet, PC, etc...) entrar en la configuración Bluetooth y activar la búsqueda de dispositivos. En la lista de dispositivos encontrados debe aparecer "Sure HiFi". Seleccionarlo y vincular. En caso de dificultades con el emparejamiento apagar y encender de nuevo el Pound, y volverlo a intentar. Al emparejarlo con el reproductor de música, es normal que se note un levísimo zumbido que depende de la calidad del reproductor.

**Conectar a un reproductor de música por cable:** la entrada de audio por cable está en la parte posterior, cerca de la equina inferior izquierda. Utilizar un cable con conector tipo mini jack estéreo, similar al de los auriculares. Utilizar sólo reproductores portátiles para auriculares, smartphones, PC's, Ipad u otros Tablet. Usar otras fuentes de sonido de más potencia de salida pueden dañar el equipo. Al utilizar la conexión por cable, la entrada Bluetooth sigue operativa, pudiéndose reproducir dos fuentes de sonido simultáneamente.

**Recargar la batería:** Junto al indicador verde de encendido, hay otro indicador luminoso (apagado se ve transparente)

- Si parpadea con luz roja al ritmo de la música quiere decir que el volumen de reproducción es muy alto para el nivel de carga de la batería. Reduzca el volumen o conecte el cargador.
- Si después de ponerlo a cargar sigue parpadeando al ritmo de la música, significa que la señal de entrada tiene un nivel demasiado alto. Reduce el volumen del reproductor.
- Si la luz roja parpadea de forma constante a un ritmo rápido quiere decir que la carga de la batería está muy baja. Conectar inmediatamente el cargador, en caso de no hacerlo, la batería puede dañarse.



El Pound viene equipado con un indicador de carga de la batería. Con carga máxima debería ser alrededor de 13,4. Si la lectura es inferior a 11,7, conecta el cargador inmediatamente.

Lectura del indicador	% de Carga
13,5	100%
12,4	75%
12,2	25%
11,8	0% Cargar inmediatamente

Mantener la batería cargada, sobre todo en períodos prolongados sin usar el Pound ayuda a que la vida de la batería sea máxima.

El cargador viene suministrado con el Pound. No recargar la batería con un alimentador convencional de 12v, el cargador suministrado recarga la batería adaptando la corriente al nivel de carga, asegurando por tanto la durabilidad y carga óptima de la batería. Usar otros dispositivos de carga puede perjudicar la vida de la batería o dañarla.

El cargador lleva un indicador luminoso. Al conectarlo a la red eléctrica, se encenderá un piloto rojo, que cambia a verde cuando se conecta al pound, indicando que la batería está cargándose. Una vez cargada por completo, volverá a cambiar a rojo. En la fase final del proceso de carga, la lectura del indicador subirá alrededor de 14,5, para que la batería alcance su máxima capacidad.

**No utilice el Pound cuando el medidor de batería esté por debajo de 11,7.  
La batería se dañará irreversiblemente.**

## Características técnicas

- Dimensiones: Alto 32,0 cm, ancho 35,5 cm, fondo 19,5 cm.
- Peso: 5,60 Kg
- Altavoz estéreo dos vías. (Dos altavoces de medios-graves 130 mm y dos tweeter 25 mm.
- Potencia RMS 25W por canal, potencia Máxima 250W.
- Respuesta en frecuencia 44-22.000Hz.
- Conexión Bluetooth.
- Entrada de audio estéreo jack 3,5 (tipo auriculares).
- Control de volumen paso-a-paso.
- Batería sellada de plomo (sin mantenimiento) dura más de 20h en uso doméstico o en lugar de trabajo (a máxima potencia 6-8 horas).
- Alarma de recarga de batería y voltímetro indicador.
- Cargador para la batería incluido.